



點選 **進入系統** 開啟設備電源
並啟動設備
等待系統開啟...(約60秒)



電視(前電視)

訊號源-可切換各來源顯示於前電視
POWER ON-可獨立開啟前電視
POWER OFF-可獨立關閉前電視



投影機

訊號源-可切換各來源顯示於投影機
POWER ON-可獨立開啟前電視
POWER OFF-可獨立關閉前電視

電動布幕

上升 停止 下降



後攝影機(位於教室後方)

方向鍵可控制攝影機轉動

ZOOM + 可放大畫面 - 可縮小畫面

自動追蹤 ON 開啟畫面自動追蹤

自動追蹤 OFF 取消畫面自動追蹤



前攝影機(位於教室前方)

方向鍵可控制攝影機轉動

ZOOM + 可放大畫面 - 可縮小畫面

自動追蹤 ON 開啟畫面自動追蹤

自動追蹤 OFF 取消畫面自動追蹤



錄播(直錄播主機)

簡報訊號源 可切換錄製來源至版型1

版型選擇 可切換錄播畫面的版型

啟動錄影 停止錄影



音量
總音量 調整總音量大小



關機
 關閉系統